

Separate Richtungsanzeige-Schalter für Blinker- und Winkerbetrieb

System mit einem Blinkrelais

Bei Ausschalten der Zündung liegt Dauerplus (30) nur noch am Warnblinkschalter an, Stromfluss zum Blinkerschalter ist sodann unterbrochen.
Es wird ein lastunabhängiges Blinkrelais benötigt!

