


The position numbers correspond to the current numbers in the list of components. Modifications reserved!
 Die Positionnummern entsprechen den laufenden Nummern im Vervielfältigungsblatt. Randvergängen vorbehalten!
 Los numéros de posición corresponden a los números actuales en la lista de componentes. Modificaciones reservadas!
 Les numéros des positions correspondent aux numéros courants de la liste des pièces détachées. Modifications réservées!



Volkswagen

EVB-Nr. 955 - 276 Ausgabe: 17. 5. 56




Tritmen, Alamburg, Alannoer, Stuttgart,
 Frankfuit, Kiel

BLAUPUNKT-AUTORADIO

für

Einbauleitung










Abb. 2

Abb. 1



Die mittig liegenden Abtropftringe (26) werden auf die Traverse gesetzt, auf der das Schieberwischergestänge und der Scheibenwischermotor montiert sind (siehe untenstehende Abbildung).
Die Abtropfringe müssen so weit nach links und rechts neben dem Empfänger aufgeklebt werden, dass hieran abtropfende Wasser nicht in den Empfänger tropft. Sie müssen auf der Traverse mit Kovalfix aufgeklebt werden.

Nach dem Aufkleben die untere Rille des Abtropfringes noch mit einigen Tropfen Kovalfix gut verstechen, so dass kein Wasser mehr durchlaufen kann.

die Befestigung der Abtropfinge

EINBAUHINWEIS FÜR

Lfd. Nr.	Im Empfängerkarton	Bestell-Nr.
1	1 Empfänger 1 Stromversorger	Geraetebeleistung, Vorn = rot Lautsprecherbeleistung = blau
2	1 Stromversorger	Stromversorgerbeleistung = blau
3	1 Halter, Links 1 Halter, rechts 2 Sechskantschrauben M 6x10 DIN 933 2 Federlinge A 6 DIN 127 2 Scheiben 6,4 DIN 125 2 Gummitreifen NT 2113/18x BE 2786/1x BE 2786/2x 1 Haltewinkel, links 1 Haltewinkel, rechts 2 Sechskantschrauben M 6x10 DIN 938 2 Federlinge A 6 DIN 127 2 Scheiben 6,4 DIN 125 1 Halter, rechts 2 Abstandsbüchsen (BREMEN, HANNOVER, STUTTGART, FRANKFURT)	Die einzelnen Teile sind in Tüten mit verschiedenfarbigem Aufdruck verpackt. Geraetebeleistung, hinten = rot Lautsprecherbeleistung = blau
4	1 Halter, Links BE 2764/3x BE 2764/4x SR 2946/17x MR 746/1x MS 896/1x NT 894/10x BE 2725/3z SW 761/12 SR 804/17x MS 2104/1x SR 2104/19x BE 110/3x LA 719/13z MS 2104/1x SR 2105/19x MS 2105/19x MS 2104/1x SR 2104/19x BE 110/3x LA 719/13z MU 784/1x MS 2104/1x SR 2946/17x NT 894/10x BE 2725/3z SW 761/12 SR 2946/17x MR 746/1x MS 896/1x NT 894/10x BE 2725/3z MB 803/11x 2 Abstandsbüchsen (BREMEN, HANNOVER, STUTTGART, FRANKFURT)	Im Zubehörkarton
5	1 Halter, rechts BE 2764/4x SR 2946/17x MR 746/1x MS 896/1x NT 2113/18x BE 2786/1x BE 2786/2x 1 Haltewinkel, links 1 Haltewinkel, rechts 2 Sechskantschrauben M 6x10 DIN 938 2 Federlinge A 6 DIN 127 2 Scheiben 6,4 DIN 125 2 Gummitreifen NT 2113/18x BE 2786/1x BE 2786/2x 1 Haltewinkel, links 1 Haltewinkel, rechts 2 Sechskantschrauben M 6x10 DIN 933 2 Federlinge A 6 DIN 127 2 Scheiben 6,4 DIN 125 1 Halter, rechts BE 2764/3x BE 2764/4x SR 2946/17x MR 746/1x MS 896/1x NT 894/10x BE 2725/3z SW 761/12 SR 803/11x 2 Abstandsbüchsen (BREMEN, HANNOVER, STUTTGART, FRANKFURT)	Im Zubehörkarton
6	2 Gummitreifen NT 2113/18x BE 2786/1x BE 2786/2x 1 Haltewinkel, links 1 Haltewinkel, rechts 2 Sechskantschrauben M 6x10 DIN 938 2 Federlinge A 6 DIN 127 2 Scheiben 6,4 DIN 125 1 Halter, rechts BE 2764/4x SR 2946/17x MR 746/1x MS 896/1x NT 894/10x BE 2725/3z SW 761/12 SR 803/11x 2 Abstandsbüchsen (BREMEN, HANNOVER, STUTTGART, FRANKFURT)	Im Zubehörkarton
7	2 Gummitreifen NT 2113/18x BE 2786/1x BE 2786/2x 1 Haltewinkel, links 1 Haltewinkel, rechts 2 Sechskantschrauben M 6x10 DIN 938 2 Federlinge A 6 DIN 127 2 Scheiben 6,4 DIN 125 1 Halter, rechts BE 2764/4x SR 2946/17x MR 746/1x MS 896/1x NT 894/10x BE 2725/3z SW 761/12 SR 803/11x 2 Abstandsbüchsen (BREMEN, HANNOVER, STUTTGART, FRANKFURT)	Im Zubehörkarton
8	1 Haltewinkel, links 1 Haltewinkel, rechts 2 Sechskantschrauben M 6x10 DIN 938 2 Federlinge A 6 DIN 127 2 Scheiben 6,4 DIN 125 2 Gummitreifen NT 2113/18x BE 2786/1x BE 2786/2x 1 Haltewinkel, links 1 Haltewinkel, rechts 2 Sechskantschrauben M 6x10 DIN 933 2 Federlinge A 6 DIN 127 2 Scheiben 6,4 DIN 125 1 Halter, rechts BE 2764/3x BE 2764/4x SR 2946/17x MR 746/1x MS 896/1x NT 894/10x BE 2725/3z SW 761/12 SR 803/11x 2 Abstandsbüchsen (BREMEN, HANNOVER, STUTTGART, FRANKFURT)	Im Zubehörkarton
9	1 Haltewinkel, rechts 2 Sechskantschrauben M 6x10 DIN 938 2 Federlinge A 6 DIN 127 2 Scheiben 6,4 DIN 125 2 Sechskantschrauben M 6x10 DIN 933 2 Federlinge A 6 DIN 127 2 Scheiben 6,4 DIN 125 2 Mettern 2 Schieber 4 Sechskantschrauben AM 4x10 DIN 63 4 Federbeschleben A 4 DIN 137 4 Federbeschleben A 4 DIN 137 1 Scheibe 4 Sechskantschrauben AM 4x10 DIN 439 4 Federbeschleben A 4 DIN 137 4 Federbeschleben A 4 DIN 137 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
10	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
11	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
12	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
13	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
14	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
15	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
16	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
17	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
18	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
19	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
20	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
21	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
22	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
23	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
24	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
25	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
26	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
27	2 Mettern 2 Schieber 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 4 Federbeschleben A 6 DIN 127 1 Blende (KÖLN) 2 Knoepfe 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Knoepf (nur für KÖLN) 1 Batteriekabel 1 Schutzschlauch 2 Abtropflinge 1 Tube Klebstoff für Autopflege 859 00z NE 867/1x NR 722/1x KA 758/4x KF 775/2z KF 775/1z KE 730/1z VK 2132/6z VK 2132/10z STUTTGART, FRANKFURT)	Im Antennekartein
28	1 Amtemme AUTA 800 B (Fa. Hirischmann) mit 100 cm Länge im Kabel und Stecker AT 711/2x	Gegeben Berechnung lieferbar: 1 Zweitlautsprecher 1 Überblenderegler

Anderungen vorbehaltlich | EVB 955 - 276.

Bestell-Nr. | Lfd. Nr. | Im Empfängerkarton | Im Zubehörkarton | Gerätebefestigung = blau | Lautsprecherbefestigung = blau | Geraetebefestigung, vorne = rot | Geraetebefestigung, hinten = rot